



טרמוס מיחם חשמלי

NOV160

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



ג'ו
BRANDS FOR LIFE

תוכן עניינים

3.....	לפני שימוש ראשון
3.....	הנחיות בטיחות
4.....	הוראות הפעלה
6.....	הוראות טיפול ואחזקה שוטפת
7.....	תעודת אחריות לטרמוס מיחם חשמלי
8.....	תחנות שירות
9.....	תעודת אחריות

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית NOVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן. אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



חברת או.אי.ג' שיווק והפצה בע"מ, הגן 8, מרכז עינב מודיעין
טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

לפני השימוש במכשיר זה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה והבטיחות במכשיר זה במלואן.
(ההוראות מופנות לגברים ונשים כאחד, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד)

הנחיות בטיחות:

- בעת השימוש במכשירים חשמליים, יש להקפיד על אמצעי בטיחות בסיסיים והתנהגות בטוחה הכוללת בין השאר:
1. יש לקרוא את הוראות הבטיחות במלואן.
- השתמש בשקע חשמל עצמאי, מפצלים לשקעי חשמל עלולים לגרום להתחממות יתר של השקע ולשריפה כתוצאה מכך.
- בכדי למנוע סכנת התחשמלות, אין לטבול או להשרות את הכבל החשמל או את המכשיר במים, או להניח את המכשיר על גבי משטח רטוב.
- יש להקפיד על השגחה צמודה בעת תפעול המכשיר על ידי ילדים, קשישים ומוגבלים, או בקרבתם.
- בכדי למנוע פציעות כתוצאה מהצפת מים אין למלא את המכשיר בגובה שעובר את הסימון המירבי.
- על מנת למנוע כוויות אין להפוך את המכשיר כאשר הוא מכיל מים, למרות שפתח המים יינעל באופן אוטומטי, מים חמים עלולים לדלוף מפתח כניסת

המים, או שאדים עלולים להשתחרר מהפתחים.

7. אין לכסות את פתחי שחרור האדים, הדבר עלול לגרום להצפת מים חמים.
8. אין לסגור את המכסה בכוח. הדבר עלול לגרום להצפת מים.
9. אין להפעיל את המכשיר אם כבל החשמל או תקע החשמל פגומים, לאחר שהתגלתה תקלה במכשיר או אם המכשיר נפגם בצורה כלשהיא.
10. אין לחתוך, לסובב, לעקם, לקשור או לגרום נזק לכבל החשמל. הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי ואף לשריפה.
11. המכשיר מיועד לשימוש פנים ביתי בלבד.
12. השימוש במכשיר זה נועד למטרות לו יועד בתחילה. אין לעשות במכשיר זה כל שימוש אחר.
13. אם פתיל הזינה ניזוק כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבוצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או כל אדם מוסמך אחר.
14. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם..

הוראות הפעלה

1. לפני חיבור המכשיר לחשמל יש למלאו במים עד לסימון מילוי מקסימלי. 2.
- אין למלא במכשיר נוזלים אחרים פרט למים מחשש לסתימת המשאבה. 3.
- סגור את המכסה למקומו עד לנעילתו.
4. הכנס את תקע המכשיר לשקע החשמל. וודא כי התקע מוכנס היטב לשקע החשמל.
5. בעת הצורך השתמש בכבל מאריך בחתך 3×1.5 ממר לפחות, בעל שקע ותקע תקינים.
6. מיד עם חיבור המכשיר לחשמל תדלק נורית "הרתחה" (BOIL)
7. אין לפתוח את המכסה בשעת ההרתחה. אין להוסיף מים למכשיר בעת ההרתחה.

8. אין למלא מים במכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל.
9. בלוח ההפעלה שני לחצנים ושלוש נוריות סימון:
 - לחצן "הרתחה" המשמש להרתחת מים פעם נוספת והטמפרטורה נמוכה (אסור לשימוש במצב "שבת")
 - לחצן "מזיגת מים" המשמש למזיגת מים חמים באמצעות המשאבה החשמלית. (אינו פעיל במצב "שבת").
 - נורית "רתיחה" הפועלת בעת חימום המים והרתחתם.
 - נורית "שמירת חום" הפועלת בעת המעבר למצב שמירת חום לאחר הרתחת המים.
- נורית "שבת" המופעלת בעת העברת המכשיר למצב שבת באמצעות תג השבת הממוקם בצידו האחורי של המכשיר.
10. למכשיר מנגנון הגנה המפסיק את פעולת המכשיר עם ירידת המים מתחת לקו המינימום. במקרה זה יכבה המכשיר באופן אוטומטי. במצב זה יש לנתק את המכשיר משקע החשמל, לפתוח את המכסה ולחבר מכשיר את המכשיר מחדש לשקע החשמל. המכשיר יחזור לפעול באופן אוטומטי.
11. לאחר סיום רתיחת המים המכשיר יעבור באופן אוטומטי למצב שמירת חום (נורית "שמירת חום" KEEP תדלק).
12. הוסיפו מים כאשר גובה המים ירד באופן משמעותי.
13. בעת הוספת כמות קטנה של מים המכשיר עלול שלא להרתיח את המים באופן אוטומטי כתוצאה מאי זיהוי הירידה הקלה בטמפרטורה. במקרה כזה לחץ על לחצן "רתיחה".
14. הרתחה חוזרת אוטומטית מתקיימת רק כאשר טמפרטורת המים יורדת מתחת ל-88 מעלות.
15. מזיגת מים: במכשיר זה שלוש אפשרויות למזיגת המים החמים:
 - שאיבה ידנית: לחץ בעדינות על משאבת האוויר שבחלקו העליון של המכסה.
 - שאיבה אוטומטית: לחץ על לחצן "מזיגת מים" שבלוח הבקרה, המשאבה החשמלית תופעל עד לעזיבת הכפתור.
 - מפסק פתח יציאת המים: הצמד את הכוס אל המפסק הצמוד לפתח יציאת המים ולחץ בעדינות. בעת הפעלת מצב "שבת" המשאבה החשמלית אינה עובדת ויש השתמש במשאבת המים הידנית.

הוראות טיפול ואחזקה שוטפת

1. כבה את המכשיר ונתק אותו מזרם החשמל בגמר השימוש.
2. בסיום הפעולה, כבה את המכשיר בטרם תרוקן ממים.
3. את חלקו החיצוני של המיחם יש לנקות באמצעות מטלית לחם.
4. את הסיר הפנימי והמכסה הפנימי יש לנקות באמצעות ספוג רך ולשטוף במים.
5. נקה את המכשיר אחת לשלושה חודשים. ניתן להשתמש בחומצת לימון על מנת להסיר משקעי אבנית ומינרלים. הרתח 2 ליטרים מים בתוספת 2 כוסות חומצת לימון (חומץ מאכל). הנח למכשיר לרתוח. הנח למכשיר למשך שעה. שאב כ-1 ליטרים מים באמצעות המשאבה הידנית. רוקן את המיחם, מלא אותו במלואו מים נקיים והרתח שנית.
6. אין להרטיב את לוח הבקרה.

תעודת אחריות לטרמוס מיחם חשמלי

1. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
2. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
3. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.
4. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה, כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
5. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
6. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
7. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
8. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

רשימת תחנות שירות:

עיר	שם התחנות	כתובת	טלפון
מודיעין	מעבדה ראשית	הגגן 8 מרכז עינב	08-9327050
אשדוד	חשמל קמי	מרכז מסחרי ב' חנות 24	08-8525104
ירושלים	יריד בית"ר	רובין 21, רמות ד'	02-5808282
ירושלים	שירות כל	הגידם 1 כיכר מנורה	02-6231891
ביתר עילית	יריד בית"ר	אלעזר המודעי 7	02-5807870
נתניה	כל אלקטריק	ויצמן 7	09-8336145
פתח תקווה	חשמל המאיר	פרנקפורט 2	03-9225123
רמת השרון	מעבדת השרון	אויסקין 31	03-5477745
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב פינסקר 4	03-6872161
ראשון לציון	א.ב. אביזרים	סחרוב 19	053-2212768
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
חיפה	שירות רם	ביאליק 8	04-8620162
אילת	שמי-אל אלקטריק	החרש 9	08-6332080

פרטי רישום אחריות:

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.איי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, הגן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050, פקס: 08-9327049, מייל: info@oig.co.il
 מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

שם משפחה		שם פרטי	מס' טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך הרכישה	דואר אלקטרוני	

חתימה וחותמת החברה



NOVO

